



Hur man sköter och oljar ett Rappgogolv!

Fördelarna med ett oljat trägolv, oavsett träslag, är att man lättare kan punktförbättra en skada eller fläck på golvet. En skada syns heller inte lika mycket på ett oljat golv som det kan göra på ett lackat. Det oljade golvet ger också en mer naturlig träkänsla med en matt ytstruktur.

En annan fördel är att ett oljat golv som är rätt underhållet behöver sällan eller aldrig slipas om och blir bara vackrare och tåligare med tiden. Däremot måste lackade golv slipas när de ska fräschas upp.

Tänk på följande när det gäller både lackade och oljade golv!

- Var extra försiktig med vätskor i alla dess former. Vätska får träfibrerna att resa sig samt att de fläckar som uppstår kan vara svåra att få bort. Torka upp vätskor omedelbart från golvet.
- Sätt möbeltassar under möblerna.
- Ha en stor entrématta av god kvalitet för effektiv avtorkning. Sand och grus är det värsta ett golv kan utsättas för.

Hur sköter och underhåller jag mitt oljade golv?

Såpa: Golven ska efter behov fuktorkas med en träsåpa som blandas med vatten. Gör detta en gång i månaden! Såpan gör rent golvet samtidigt som den tillför en hinna av fett som täpper till porerna i golvet yta. Använd en träsåpa som har ett pH värde på 8-9. Använd inte Grumme Grön- eller Gulsåpa som har ett pH värde på 11-12 och som inte återinfettar golvet.

Ju bättre golvet sköts med såpa ju längre kan man vänta med extra underhållsoljning.

Olja: Ungefär en gång per år är det lämpligt att underhållsolja golvet. Ser man att golvet är torrt så får det göras oftare än en gång per år. Om det är svårt att få bort fläckar så är det ett tecken på att det är dags att underhållsolja in golvet.

Hall & Kök är ytor som i regel kräver ett större underhåll än t ex. sovrum!

Så här oljar man med Rappgos trävårdsolja:

Om golvet är nyinlagt och torrt gör du enligt punkterna nedan. Är golvet torrt och smutsigt bör du först använda Rappgo Trärens att rengöra golvet med.

Är ytan upp till 20 m² kan man göra inoljningen för hand med hjälp av kvastskäft med en padhållare. Använd en röd pad för att arbeta in oljan med. Vid ytor över 20 m² rekommenderar vi att man använder en polermaskin. Polermaskinen gör det tunga arbetet åt dig och slutresultatet blir bättre.

Polermaskinen finns att hyra hos många golvåterförsäljare eller maskinuthyrningsfirmor.

Steg för steg.

1. Ytorna som ska underhållsoljas ska vara rena och torra. Flytta undan möbler och mattor men låt bokhyllor eller liknande vara kvar. Dammsug och eventuellt fukttorka golvet. Envisa fläckar kan avlägsnas med trärengöring alternativt slipas bort med ett fint sandpapper, korn 180-240.
2. Applicera oljan på golvet med en gummiskrapa eller skursvamp. Låt oljan ligga i ett heltäckande blött skikt 20-30 minuter.
3. Börja nu att polera/gnida in oljan på golvet med en röd polerpad. Arbeta in överskottet så mycket som möjligt. En yta på 15-20 m² poleras ca 10-15 minuter. Glöm inte hörnor där maskinen inte kommer åt. Arbetar du för hand ska oljan gnidas in i brädans längdriktning.
4. Direkt efter allt polerande/gnidande ska all överskottsolja torkas upp. Detta görs enklast med hjälp av polermaskinen. Slå en skurduk i bomull runt en torr polerpad och fäst den under polermaskinen och kör. Byt till en ny när duken är mättad med olja. Kvar på golvet ska endast finnas en tunn fet oljad yta. Kvarglömda "sjöar" av olja härdar och går sedan endast att slipa bort.
5. VIKTIGT!! De använda trasorna är nu förbrukade och ska läggas i blöt för att sedan slängas blöta. Du kan också elda upp dem. Det finns risk för självantändning om de ej blöts ned. Det går inte att maskintvätta trasorna rena.
6. Låt nu golvet torka/härda i minst 5-8 timmar, gärna över natten. Om du vill ha en något glansigare yta kan du med fördel torrpolera golvet med en vit polerpad. Vänta gärna en vecka med att lägga på mattor samt att städa med våta städmetoder.

Följer du anvisningarna ovan så kommer du få ett golv som ger dig en härlig träkänsla och som är motståndskraftigt mot nedsmutsning.

Lycka till!